Model:UT-8814 USB/RS-232 接口转换器





【目录】

—,	概述	3
<u> </u>	主要功能	3
Ξ、	硬件安装及应用	3
四、	性能参数	4
五、	连接器和信号	4
六、	产品外形和通信连接示意图	5
七、	故障及排除	6
八、	产品外观图	6
九、	安装驱动程序步骤	.7-14

一、概述

随着PC产业的不断发展,USB 接口正在逐渐替代老式PC的各种低速外围接口,然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用 RS-232 接口界面设计,因此许多用户使用 USB 到 RS-232 转换器来实现 PC 机与 RS-232 设备之间的数据传输。

UT-8814 是一款通用的 USB/4Port RS-232 转换器,无需外加电源、兼容 USB、 RS-232 标准,能够将单端的 USB 信号转换为 RS-232 信号,转换器内部带有零 延时自动收发转换,独有的 I/O 电路自动控制数据流方向,即插即用.确保适合 一切现有的通信软件和接口硬件。

UT-8814 接口转换器可以为点到点通信、数据通讯速率 300-921600bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有 USB 到 RS-232 转换。

二、主要功能

UT-8814 接口转换器支持以下通信方式: 1、点到点通信方式

三、硬件安装及应用:

安装 UT-8814 接口转换器前请先仔细阅读产品说明书,将产品 USB 端通信 电缆接入电脑 USB 接口端,本产品采用 USB/DB9M、通用连接器为输入/输出 接口,无需设置自动实现 RS-232 通信方式,可使用双绞线或屏蔽线,连接、拆 卸非常方便。转换器为9线制,DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS RI 全 信号连接。

四、性能参数

- 1、标准:符合 USBV1.1、1.0、2.0 标准 EIA RS-232 标准
- 2、USB 信号: VCC、DATA-、DATA+、GND、FG
- 3、RS-232 信号: DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS RI
- 4、工作方式:异步工作、点对点工作
- 5、方向控制 : 采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
- 6、波特率: 300-921600bps,自动侦测串口信号速率

- 7、负载能力: 支持点到点通信方式
- 8、传输距离: RS-232端5米、USB口不超过5米
- 9、接口保护: 浪涌保护、±15KV静电保护
- 10、接口形式 : USB 端 A 类接口公头, DB9 公头的连接器连接
- 11、信号指示: 2个信号指示灯发送(TXD)接收(RXD)1个电源指示灯(POWER)
- 12、传输介质: 双绞线或屏蔽线
- 13、线长尺寸: 1500mm
- 14、使用环境: -40℃ 到 85℃,相对湿度为 5%到 95%
- 15、系统支持: Win98/2000/2003/2008/XP/Vista/7/8/8.1/(32/64-bit) CE/Mac/Linux等

五、连接器和信号:

1,	RS-232C	引脚分配

DB9M(PIN)	RS-232C 接口信号
1	保护地
2	接收数据 SIN(RXD)
3	发送数扰 SOUT(TXD)
4	资料终端准备 DTR
5	信号地 GND
6	数据装置准备 DSR
7	请求发送 RTS
8	清除发送 CTS
9	响铃指示 RI

DB9针型



2、USB-A类: USB 信号输入及引脚分配图



六、产品外形和通信连接示意图



- 1、标准 USBA 类接口公头
- 2、滤波磁环
- 3、黑色带屏蔽标准 USB2.0 通信线
- 4、精美外壳(黑色)
- 5、标准 DB9 公头
- 6、主芯片采用英国 FTDI 公司的产品

USB 至 RS-232 通信

1、DCD 2、RXD 3、TXD 4、DTR 5、GND 6、DSR 7、RTS 8、CTS 9、RI



RS-232设备



RS-232设备

七、故障及排除

- 1、数据通信失败
 - A、检查 USB 接口接线是否正确
 - B、检查 RS-232 接口接线是否正确
 - C、检查供电是否正常
 - D、检查接线端子是否连接良好
 - E、观查接收指示灯接收时是否会闪烁
 - F、观查发送指示灯发送时是否会闪烁
- 2、数据丢失或错误
 - A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致



九、安装驱动程序步骤

当插上 UT-8814 产品的时候系统会自动弹出如下的窗口,选择[从列表或指定位置安装(高级)]这一项,点击下一步。



系统弹出程序选择路径安装选项窗口如下图,选择[不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序(D)]点击下一步。

找到新的硬件向导
请选择您的搜索和安装选项。
○ 在这些位置上搜索最佳驱动程序 (፩)。 使用下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找 到的最佳驱动程序。
 ✓ 搜索可移动媒体(软盘、CD-ROM)(M) 在搜索中包括这个位置(0):
● 不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序 ④)。 选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。
< 上一步 (2)) 下一步 (2) > □ 取消

系统弹出硬件类型窗口,拉动滚动条选择(通用串行总线控制器)点击下一步。

更件类型。		EU.
选择一种硬件类型,然后单击"下一	步"。	
常见硬件类型(U):		
 ● 声音、视频和游戏控制器 		
 鼠标和其它指针设备 通用串行总线控制器 		
●图像处理设备		
■ 网络服务		~

系统弹出选择要为此硬件安装的设备驱动程序窗口,点击[从磁盘安装(H)]

找到新	的硬件向导
选择	要为此硬件安装的设备驱动程序
¢	诸选定硬件的厂商和型号,然后单击"下一步"。如果手头有包含要安装的驱动 程序的磁盘,诸单击"从磁盘安装"。
(无法)	为此设备找到任何驱动程序)
	从磁盘安装 (1)
	<上─步⑧ 下─步 ⑪ > 取消

系统弹出从磁盘安装的窗口,点击(浏览)选择安装驱动程序的路径。

达到新的硬 选择要为:	件向导 此硬件安装的设备驱动程序
د ##	豊安装
氏 法	插入厂商的安装盘,然后确定已在下面选定正确 确定 的驱动器。
	厂商文件复制来源 (c): ▲
	[<上一步@)]下一步@) >] □ 取消

系统弹出查找文件窗口,选择光盘路径,如下图选择(USB 2.0 TO Rs232 Cable)打开或双击

查找文件		? 🔀
查找范围(I):	🔹 😞 software ()(;)	
1000 我最近的文档	□ USB 1.1 TO RS232 Cable □ USB 2.0 TO RS232 Cable	
[] 夏面		
我的文档		
夏 我的电脑		
网上邻居		
	文件名 (M): FTDIBUS. INF 🔽	打开 (0)
	文件类型①: 安装信息 (*. inf)	取消

选择电脑适用的系统如 windows xp,选择(Windows Vista Vista x64 xp xp64 2000 Server2003 Server2003x64)点击打开或双击

查找文件						? 🛛
查找范围(I):	🗀 USB 2.0 TO RS	232 Cable	~	00	• 📰 •	
 ましたの文档 我最近的文档 え面 我の文档 我の文档 我の文档 	☐ linux ☐ Mac ☐ Windows S6 NE ☐ Windows CE NET AR ☐ Windows CE NET AR ☐ Windows Viste Vis	M XScale processor 3 processor ta x64 xp xp64 2000 Ser	ver2003 Server2003;	-64		
	文件名(20):	ftd2xx.inf			~	打开(0)
	文件类型 (I):	安裝信息 (*. in	f)			取消

系统弹出如下窗口,选择 FTDIBUS.INF 文件点击打开,下面会弹出一个已经选择好 FTDIBUS 文件的窗口。



下面是已经选择好安装驱动程序的路径,点击(确定)。



系统已经找到 USB Serial Converter 硬件的安装信息,如下图,点击下一步。



下图显示是系统已经完成 USB Serial Converter 的向导,下面系统会自动检测到 USB Serial Prot 的向导



下面窗口是系统找到 USB Serial Port 新硬件向导,点击下一步,以下的向导和 USB Serial Converter 是一样的,在这里就不详细说明了。



系统已经找到 USB Serial Port 硬件的安装信息,如下图,点击下一步。

找到新的硬件向导	
选择要为此硬件安装的设备驱动程序	
諸选定硬件的厂商和型号,然后单击 程序的磁盘,请单击"从磁盘安装" ✓ 显示兼容硬件(C)	"下一步"。如果手头有包含要安装的驱动 。
권묵	
USB Serial Port USB安装信息	
○ 这个驱动程序已经过数字签署。 告诉我为什么驱动程序签名很重要	从磁盘安装 (出)
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

下图显示是系统已经完成USB Serial Port 的向导,到这里我们就完成UT-8814的所有驱动程序

了。



安装好驱动后打开设备管理器看一下在端口栏中有没有虚拟的 COM 口,如果系统之前没有 安装过 USB 驱动的,系统默认的 COM 口是 COM3、COM4,如下图显示,到这里 UT-8814 就完成所有的驱动程序的安装了。

